

Jaktkanaler 31 Mhz

För [jaktradio 31 MHz](#) gäller det att planera extra noga. Vissa modeller har olika beteckningar för ett antal av kanalerna, vilket kan medföra oklarheter.

Exempelvis kan “jakt 3” på vissa modeller gå under benämningen “kanal 1”, och på andra kallas för “kanal D” .

Vilken beteckning som används spelar ingen roll så länge man har kontrollerat att man verkligen talar om samma frekvens. Dessutom utökades antalet kanaler vid 31 MHz i oktober 2012. Sedan dess råder det oklarheter om vilken benämning varje enskild kanal ska ha. Därför rekommenderas att man specificerar vilka frekvenser man syftar på istället för att tala om kanalnummer. Det kan vara god ide att testa kommunikationen, och samtliga jaktkanaler man tänker använda, *innan* jakten.

Samtliga jaktkanaler vid 31 MHz sedan utökningen oktober 2012

30,930	31,050	31,120	31,190	31,260	31,330
30,940	31,060	31,130	31,200	31,270	31,340
30,950	31,070	31,140	31,210	31,280	31,350
30,960	31,080	31,150	31,220	31,290	31,360
30,970	31,090	31,160	31,230	31,300	31,370
31,030	31,100	31,170	31,240	31,310	
31,040	31,110	31,180	31,250	31,320	

(Fetstil anger ny tillkomna kanaler)

Innan utökningen fanns endast följande kanaler, och deras respektive benämning anges här:

Frekvens (Mhz) – Kanal

- 30.930 – Jakt 1
- 31.040 – Jakt 2
- 31.050 – Jakt 3 (alternativt: 1 eller D)
- 31.060 – Jakt 4 (alternativt: 2 eller A)
- 31.070 – Jakt 5
- 31.080 – Jakt 6
- 31.090 – Jakt 7
- 31.100 – Jakt 8
- 31.110 – Jakt 9
- 31.120 – Jakt 10
- 31.140 – Jakt 11
- 31.150 – Jakt 12
- 31.160 – Jakt 13 (alternativt: 3 eller B)
- 31.180 – Jakt 14
- 31.190 – Jakt 15
- 31.200 – Jakt 16
- 31.210 – Jakt 17
- 31.220 – Jakt 18
- 31.250 – Jakt 19 (alternativt: 4 eller E)
- 31.260 – Jakt 20 (alternativt: 5 eller C)
- 31.270 – Jakt 21
- 31.330 – Jakt 22 (alternativt: 6 eller F)
- 31.340 – Jakt 23
- 31.570 – Jakt 24 (Kanalen ej längre licensfri, [läs mer](#))

Jaktkanaler 155 Mhz

Kanalindelningen för jaktradio 155 Mhz ser vid första anblick inte helt intuitiv ut. Detta beror på att vissa frekvenser tilldelats i efterhand, och man har valt att inte döpa om tidigare kanaler för att undvika förvirring. Tänk på att vissa äldre modeller endast har 2 jaktkanaler (kanal 1 och 2).

Frekvens (Mhz) – Kanal

- 155.425 – Jakt 1
- 155.475 – Jakt 2
- 155.500 – Jakt 3 (Även för marin radio, då kallad “L1”)
- 155.525 – Jakt 4 (Även för marin radio, då kallad “L2”)
- 156.000 – Jakt 5 (*Ej enbart för jakt, kanalen används generellt för: “landmobil trafik med bärbar radiosändare”*)
- 155.400 – Jakt 6
- 155.450 – Jakt 7

Pilottoner

Frekvens (Hz)

- 67,0 – Nr. 1
- 71,9 – Nr. 2
- 74,4 – Nr. 3
- 77,0 – Nr. 4
- 79,7 – Nr. 5
- 82,5 – Nr. 6
- 85,4 – Nr. 7
- 88,5 – Nr. 8
- 91,5 – Nr. 9
- 94,8 – Nr. 10
- 97,4 – Nr. 11
- 100,0 – Nr. 12
- 103,5 – Nr. 13
- 107,2 – Nr. 14
- 110,9 – Nr. 15
- 114,8 – Nr. 15
- 118,8 – Nr. 16
- 123,0 – Nr. 17
- 127,3 – Nr. 18
- 131,8 – Nr. 19
- 136,5 – Nr. 20
- 141,3 – Nr. 21
- 146,2 – Nr. 22
- 151,4 – Nr. 23
- 156,7 – Nr. 24
- 162,2 – Nr. 25
- 167,9 – Nr. 26
- 173,8 – Nr. 27
- 179,9 – Nr. 28
- 186,2 – Nr. 29
- 192,8 – Nr. 30
- 203,5 – Nr. 31
- 210,7 – Nr. 32
- 218,1 – Nr. 33
- 225,7 – Nr. 34
- 233,6 – Nr. 35
- 241,8 – Nr. 36
- 250,3 – Nr. 37